硬盘录像机(DVR) 网络设置

目录

1.	概述	2
	1.1 目标	2
	1.2 范围	2
	1.3 术语表	2
2.	简单外网访问设置	2
	2.1 启用 UPNP	2
3.	高级外网访问设置	3
	3.1 设备 IP 地址以及 DNS 服务器设置	3
	3.1.1 手动设置 IP	3
	3.1.2 自动获取 IP(DHCP)	4
	3.3 路由器端口映射	4
	3.2.1 一台设备路由器映射	4
	3.2.2 多台设备路由器映射	5
	3.3 动态域名解析(DDNS)	6
	3.3.1 路由器 DDNS 设置	6
	3.3.2 设备 DDNS 设置	7
4.	邮件服务设置(EMAIL)	10
	4.1 网易邮箱设置	10
	4.2 新浪邮箱设置	11
	4.3 Gmail 设置	12
	4.4 手机邮箱(移动 139 邮箱,联通 156 邮箱)设置	13
	4.4.1 移动 139 邮箱	13
	4.4.2 联通 156 邮箱	14
5.	手机监控设置	14
	5.1 设备编码设置	14
	5.2 手机网络设置	15
	5.3 MEYE 手机监控设置	18
	5.3.1 启用手机监控	18
	5.3.2 安装手机监控客户端	19
	5.3.3 客户端参数设置	19

1. 概述

1.1 目标

本文档描述了:

1. 如何在 ADSL (PPPOE) 拨号的网络环境下,对 DVR 以及路由器进行设置,实现通过公网访问设备。

2. 如何设置邮件服务,实现告警时发送 email 通知指定的责任人

以下操作以 **TP-LINK** 的 **TL-490T** 路由器为例,其他品牌的路由器操作也类似 本文档的读者主要是技术支持,客服以及客户。

1.2 范围

本文档描述了

- 1. 设置实现在公网访问设置硬盘录像机
- 2. EMAIL 设置
- 3. 手机监控的使用

1.3 术语表

```
DDNS(Dynamic Domain Name Server):动态域名服务
DNS(Domain Name Server):域名服务器
ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Loop):非对称数字用户环线
DVR(Disk Video Record):硬盘录像机
```

2. 简单外网访问设置

本功能可以在不需要申请复杂的动态 DDNS 域名也无需在路由器设置端口映射或者 DMZ 主机,通过自动获取的域名即可在公网访问设备。

主: 使用本功能时,如果设备挂在路由器下面,请确保路由器的 UPnP 功能处于启用状态。

2.1 启用 UPNP

UPNP 设置在路由器"转发规则"-〉"UPNP 设置", 启用该服务, 如图:

WraP设置							
本页设置/显示UPnP的设置以及工作状态。							
当前UPnP状态 :已开 复	关闭UPnP						
	1	当則UPnP设宜列表					
ID 应用描述	外部端口	协议类型	内部端口	IP地址	状态		
刷新							

3. 高级外网访问设置

如果您的设备在工厂,而您想在家里访问设备,对设备进行远程监视,则需要进行外网访问设置。 设置的一般步骤为:

1) 设置设备的 IP 地址以及 DNS 服务器。

- 2) 在路由器上设置端口映射
- 3)申请域名,因为拨号情况下,IP地址是动态分配的,会经常变化,这时您就需要一个域名与您的设备 IP 进行绑定, 无论 IP 怎么变化,只要通过您申请的域名就可以访问设备

4) 设置申请的域名,这个有2种方式,一种将您申请的域名设置到设备,由设备与域名服务器进行 IP 地址更新 另外一种将您申请的域名设置到路由器,由路由器与域名服务器进行 IP 地址更新

3.1 设备 IP 地址以及 DNS 服务器设置

设备的 IP 地址设置有 2 种方式:手动指定 IP 和动态获取 IP (DHCP),动态获取 IP 需要路由器支持 DHCP 服务

3.1.1 手动设置 IP

网卡	有线网卡 💽 🛡 自	动获取IP地址
IP地址	0.0.0.0	
子网掩码	0.0.0.0	
默认网关	0.0.0.0	
首选DNS	202 • 118 • 232 • 10	8
备用DNS	202 • 118 • 232 • 10	8
TCP端口	34567	
HTTP端口	80	
网络高速下载		
网络传输策略	画质优先 🔹	
		保友 取消

从 DVR 的"主菜单"-〉"系统设置"-〉"网络设置",进入网络设置界面,如图

IP 地址设置成和路由器在同一个局域网内,子网掩码,默认网关设置成和路由器一样,首选 DNS,备选 DNS 为您的网络服务商所提供,在路由器的"网络运行状态"中可以看到

00-0A-EB-EE-3A-27		
124, 90, 48, 173	PPPoE	
255.0.0.0		
124, 90, 48, 173		
221, 12, 1, 227, 221, 12, 33.	227	
0天 18:06:10		断线
	00-0A-EB-EE-3A-27 124,90,48,173 255,0,0,0 124,90,48,173 221,12,1,227,221,12,33, 0 天 18:06:10	00-0A-EB-EE-3A-27 124, 90, 48, 173 PPP₀E 255, 0, 0, 0 124, 90, 48, 173 221, 12, 1, 227, 221, 12, 33, 227 0 天 18:06:10

首选 DNS 为: 221.12.1.227 备用 DNS 为: 221.12.33.227

3.1.2 自动获取 IP (DHCP)

设备支持 IP 自动获取,首先需要在路由器上启用 DHCP 服务,如图,地址池开始地址和地址池结束地址可以自行设置,一般默认即可。

DHCP服务
本路由器内建DHCP服务器,它能自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协 议。
DHCP服务器: 〇 不启用 ④ 启用
地址池开始地址: 192.168.1.100
地址池结束地址: 192.168.1.199
地址租期: 4 分钟(1~2880分钟,缺省为120分钟)
网关: (可选)
缺省域名: (可选)
主DMS服务器: (可选)
备用DNS服务器: (可选)

然后,从 DVR 的"主菜单"->"系统设置"->"网络设置",进入网络设置界面,

启用"自动获取 IP 地址",保存,如果成功获取 IP(一般保存后,10 秒内就可以获取到 IP 地址),在 IP 地址中会显示所获取的 IP 地址,该地址应该是在路由器的地址池开始地址和地址池结束地址之间(不推荐自动获取),如图

主菜单->系统词	设置->网络设置	×
网卡		
IP地址	0 . 0 . 0 . 0	
子网掩码	0 · 0 · 0 · 0	
默认网关	0 · 0 · 0 · 0	
首选DNS	202 · 118 · 232 · 108	
备用DNS	202 · 118 · 232 · 108	
TCP端口	34567	
HTTP端口	80	
网络高速下载		
网络传输策略	画质优先 ▼	
	保存取	消

3.3 路由器端口映射

当设备在局域网内时,为了在公网上能够直接访问设备,进行图像监视,需要在路由器上对设备进行映射 如果局域网内只有1台设备,需要在公网上访问,可以直接设置为DMZ 主机,如果有多台设备要在公网访问,则需要使 用虚拟服务器进行端口映射。以下2种方式可以根据需要自行选择一种设置即可,具体操作如下

3.2.1 一台设备路由器映射

举例说明,在局域网内有一台网络硬盘录像机,其 IP 地址为 10.6.0.114 (IP 地址设置见"<u>设备 IP 地址以及 DNS 服</u> <u>务器设置</u>")。

登录路由器,进入	
	DMZ主机
	在某些特殊情况下,需要让局域网中的一台计算机完全暴露给广域网, 以 实现双向通信,此时可以把该计算机设置为DMZ主机。 (注意:设置DMZ主机之后,与该IP相关的防火墙设置将不起作用。)
	DMZ主机IP地址: 10.6.0.114 ✓ 启用

启用 DMZ 主机,其中 DMZ 主机 IP 地址为硬盘录像机的 IP 地址。设置完成后,使用路由器拨号成功后获得的公网 IP 地址,在路由器的"运行状态"中可以看到

WANロ状态		
MAC+也土上:	00-0A-EB-EE-3A-27	
IP 地址:	124.90.159.61 PPPoE	
子网掩码:	255.0.0.0	
网关:	124, 90, 159, 61	
DNS服务器:	221.12.1.227 ,221.12.1.228	
上网时间:	3 天 03:59:41	断线

通过 IE 浏览器访问设备: http://124.90.159.61,能够访问说明设置成功。(124.90.159.61 为路由器拨号成功后获取的公网 IP 地址)

3.2.2 多台设备路由器映射

当局域网内有多台网络硬盘录像机都需要能够在公网访问,监视图像时,需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。 举例说明:

假设局域网内有 3 台设备 A, B, C。其 IP 地址, HTTP 端口, TCP 端口设置如下 A 设备: IP 地址: 10.6.0.10, HTTP 端口: 8080, TCP 端口: 34570 B 设备: IP 地址: 10.6.0.11, HTTP 端口: 8081, TCP 端口: 34571 C 设备: IP 地址: 10.6.0.12, HTTP 端口: 8082, TCP 端口: 34572 如图, 为 A 设备的设置

主菜单->系统	殳置->	网络	各设	置						X
网卡	有线	网-	₽ ₽		-	自动药	^{夹取IP地}	地		
IP地址	10		6		0	10				
子网掩码	255	. 2	55		0	0				
默认网关	10		6		0	1)			
首选DNS	221	. 1	12		1	227)			
备用DNS	0		0		0	0)			
TCP端口	3457	0								
HTTP端口	8080									
网络高速下载										
网络传输策略	画质	优う	も		•					
						ĺ	4			
						保	存		取消	



设置好设备后登录路由器,在"转发规则"->"虚拟服务器"中,设置将设备的端口号与 IP 对应,如图

注意需要启用才生效

可以在 IE 浏览器输入:

http:// 124.90.159.61:8080,如果能够正常访问设备 A,说明设置成功 http:// 124.90.159.61:8081,如果能够正常访问设备 B,说明设置成功 http:// 124.90.159.61:8082,如果能够正常访问设备 C,说明设置成功 其中 124.90.159.61 为路由器拨号成功后获取的公网 IP 地址

3.3 动态域名解析(DDNS)

通过 ADSL 拨号,获得的公网 IP 地址经常会改变,DDNS 可以将获取的 IP 地址和域名进行绑定,访问设备时只需要 输入域名而不用知道拨号获得的 IP 地址,极大方便用户在公网上对设备进行访问。

实现域名和公网 IP 地址绑定有 2 种方式: 1. 使用路由器支持的 DDNS 2. 使用设备支持的 DDNS 服务

以上2种方式可以任选一种,推荐使用设备支持的 DDNS 服务。

目前国内常用的 DDNS 有:希网(cn99/3322),88IP,花生壳(oray)。不同的路由器厂家支持的 DDNS 服务商也不一样,具体见路由器的"动态 DNS",我所用的这款 TP-LINK 路由器支持花生壳 DDNS,硬盘录像机自身目前国内支持希网和花生壳。

3.3.1 路由器 DDNS 设置

以花生壳 DDNS 为例,登录路由器进入"动态 DNS",设置用户名和密码,若没有注册用户名可以去<u>花生壳的官方</u> 网站上注册:

动态DNS设置	
本页设置动态	DNS参数
服务提供者:	花生壳(www.oray.net) 💌 <u>注册去</u>
用户名:	ddnstest
密码:	******
启用DDDNS:	
连接状态:	正在连接中
域名信息:	当前域名列表为空

成功后,可以使用域名信息中的域名来访问设备(确认路由器映射已经设置,路由器映射设置见<u>路由器映射</u>)

3.3.2 设备 DDNS 设置

目前设置支持希网(CN99)和花生壳的 DDNS 服务,您可以任一选择一种进行设置。下面分别介绍这 2 种 DDNS 服务设置

3.3.2.1 希网 DDNS 设置

1. 申请 DDNS 帐号

如果已经有 3322 的帐号可以跳过此章节。

访问<u>http://www.3322.org</u>网站,在网站的主页上选择"注册"

网站应 通过动态器 建子邮箱 中子邮箱 第二次の名 第二次の名	用[动态域名] ^{地名绑定自己的WEE服务器,邮件服务器,经过解析的域名可以用来作为 动振缓,可以用来作为访问自己的网站。 频[动态域名] 身份证号,电话和 email}	会员登录 用户名: 恋 码: 忘记密码? 登 录 注 册
用户注册		
请输入用户名		
用户名*	┃ (用户名只能由字母a-z、数字0-9组成, 第一	
真实姓名*		
身份证号*		
	(根据有关部门要求,请提供身份证号码)	
电话 *		
	(格式为"区号-电话号码-分机号)	
Email*		
	(我们将发一封注册信件给您,所以诸务必	A正确填写Email)
手机号		
	提交重置	

注册成功后,需要登录你的 email 邮箱,确认注册信件后,帐号才能正常使用。确认注册信件后,使用刚刚申请的帐

号,登录



输入您要申请的域名(我设置的域名为 ddnstest1.3322.org, 你可以根据自己的需要设置)。

协态域名 (DynamicDNS)	45 MA	机念载石 用厂凹注动念载	A (DAUDZ)		
zhangduofu. 3322. org 新建	请正确输入下表的内容 请正确输入域名(
春城名(Static DNS)					
【名转向 (WebHop)	主机名:	ddnstest1	3322. org 💌 👥		
² 域名(SubDom)	IP地址:	60. 12. 9. 26	CERP		
	邮件服务器(mx):		KELP		
查询	备份邮件服务器:	CELP			
	通配符:	是 (1320)			
			确定		

确认,成功后,重新点击"域名管理",在左上角将会出现您刚刚申请的域名



动态域名(DynDns):

动态域名可以使您拥有一个固定的域名,对应一个可变的IP地址。这样Internet用户就可以使用这个固定的域名,方便地来访问您的计算机。比如,您是个宽带上网用户,您的 ISP(如电信)提供给您的是一个可变的IP。但是,您到希网网络申请一个动态域名,如 my.3322.org,然后下载一个客户端软件,您的用户就可以使用my.3322.org来访问您的计算 机。

您会惊奇地发现,您现在也可以拥有一台Internet服务器?可以将网站搬回家? 您可以 拥有自己的WWW服务器、FTP服务器、Email 服务器? 而且您还完全掌握自己的服务器,而不 必担心由于服务器托管造成关键数据的不安全。

....

2. 设置 DDNS 帐号

打开设备的菜单,"主菜单"->"系统设置"->"网络服务"->"DDNS 设置",在 DDNS 类型中选择"CN99" 如图:

.....

本机域名:为您所注册的动态域名

用户名: 您在希网所注册的用户名

密码:您在希网所注册的用户名的密码

主菜单->系统设置->网络服务->DDNS 🛛 🗙			
DDNS类型 启用 本机域名 用户名 密码	CN99 ✓ ddnstest1.3322.org zhangduofu ●●●●●●●●●)	
	确定	取消	

设置好后,可以使用 ping ddnstest1.3322.org,检验设置是否成功,如果 ping 成功返回,表明设置成功 之后就可以使用<u>http://xiongmai.3322.org</u>来访问设备了(确认路由器映射已经设置,路由器映射设置见路由器映射)

3.3.2.2 花生壳 DDNS 设置

1. 申请 DDNS 帐号

可以到花生壳的官方网站http://www.oray.cn申请帐号,具体过程略

2. 设置 DDNS 帐号

打开设备的菜单,"主菜单"->"系统设置"->"网络服务"->"DDNS 设置",在 DDNS 类型中选择"Oray" 如图:

本机域名:为您所注册的动态域名

用户名: 您在花生壳所注册的用户名

密码:您在花生壳所注册的用户名的密码

主菜单->系	统设置->网络服务->DDNS	
DDNS类型 启用 本机域名 用户名 密码	Oray ✓ ddnstest.gicp.net ddnstest	k
	确定取消	

4. 邮件服务设置(EMAIL)

DVR 支持当有告警产生时,根据用户的设置,向设定的责任人,发送通知邮件。如设置了告警抓拍,联动发送 email,告警联动的抓拍图片连同告警信息将以邮件的形式,发送到指定的信箱。

目前已经验证支持的邮件服务器有: 126, 163, 263, gmail, sina, 139, 156。由于 hotmail, yahoo 邮箱不支持 smtp, 故 DVR 不支持 hotmail, yahoo 邮箱。

在设置邮箱前,请确认在主菜单-〉系统设置-〉网络设置中,DNS是否已经设置正确(DNS设置见<u>手动设置</u>。 否则会出现连接不上邮件服务器,非常重要。

4.1 网易邮箱设置

已经验证支持的网易邮箱有: 126, 163, 263。

注:从 2006 年 11 月开始申请的 126,163,263 免费邮箱都不支持 smtp 服务,所以确认您的免费邮箱是在 2006 年 11

以126邮箱为例设置如下:

主菜单->系统	设置->网络服务->Email设置	×
使能		
SMTP服务器	smtp.126.com	ABC
端口	25)
此服务器要求	 安全连接(SSL)	
用户	mailset)
密码	•••••)
发件人	mailset@126.com]
收件人	mailset@126.com]
主题	Alarm Message)
	确定 取》	肖

用户名: 您申请的邮箱的用户名

密码:您申请的邮箱的密码

发件人: 您完整的邮箱地址

收件人:最多可以有 3 个收件人,以";"(分号 + 空格)分开,收件人可以与发件人一样 主题:可以根据您的需要,设置相关的邮件主题

其他照着上面填写即可。

4.2 新浪邮箱设置

通过浏览器登陆邮箱,在邮箱设置->账户->POP/SMTP设置,将开启打勾,保存。

POP/SMTP设置

🗹 开启

POP3服务器: pop.sina.com,SMTP服务器: smtp.sina.com

(您可以使用Outlook,Foxmail等客户端软件来收发邮件。 如何设置客户端?)

DVR 设置如下:

主菜单->系统	设置->网络服务->Email设置	×			
使能 SMTP服务器	smtp.sina.com.cn)			
端口	25]			
此服务器要求	安全连接(SSL)				
用户	mailset	123			
密码]			
发件人	mailset@sina.com				
收件人	mailset@sina.com				
主题	Alarm Message				
	确定 取;	肖			

用户名: 您申请的邮箱的用户名 密码: 您申请的邮箱的密码 发件人: 您完整的邮箱地址 收件人: 最多可以有 3 个收件人,以";"(分号 + 空格)分开,收件人可以与发件人一样 主题:可以根据您的需要,设置相关的邮件主题 其他照着上面填写即可。

4.3 Gmail 设置

主菜单->系统	设置->网络服务->Email设置	\mathbf{X}
使能 SMTP服务器 端口	smtp.gmail.com 465]
此服务器要求 用户 	安全连接(SSL) <mark></mark> mailset	ļ
密码 发件人	mailset@gmail.com	ABC
主题	Maliset@gmail.com Alarm Message]
	确定取	肖

用户名: 您申请的邮箱的用户名 密码: 您申请的邮箱的密码 发件人: 您完整的邮箱地址 收件人: 最多可以有 3 个收件人,以";"(分号 + 空格)分开,收件人可以与发件人一样 主题:可以根据您的需要,设置相关的邮件主题 其他照着上面填写即可。 注: gmail 要求 SSL 加密,所以"此服务器要求安全连接(SSL)"一定要使能。

4.4 手机邮箱(移动 139 邮箱,联通 156 邮箱)设置

用户需到 移动: <u>http://mail.139.com/</u> 联通: <u>http://156.cn/</u> 开通手机邮箱服务。

并设置邮件到达通知设置:

移动用户可通过浏览器登陆邮箱,在邮箱设置-〉邮件到达通知-〉中根据实际情况选择需要的通知方式(推荐彩信和长短信)

联通用户可选择短信和彩信通知

4.4.1 移动 139 邮箱

主菜单->系统	设置->网络服务->Email设置	×		
白田				
SMTP服务器	SMTP.139.com			
端口	25			
此服务器要求				
用户	13588888888			
密码	••••••			
发件人	13588888888@139.com			
收件人	13588888888@139.com;			
主题	Alarm Message			
	确定取消	۲		

用户名:您申请的邮箱的用户名

密码: 您申请的邮箱的密码

发件人: 您完整的邮箱地址

收件人:最多可以有 3 个收件人,以";"(分号 + 空格)分开,收件人可以与发件人一样 主题:可以根据您的需要,设置相关的邮件主题 其他照着上面填写即可。

4.4.2 联通 156 邮箱



用户名:您申请的邮箱的用户名

密码:您申请的邮箱的密码

发件人: 您完整的邮箱地址

收件人:最多可以有 3 个收件人,以";"(分号 + 空格)分开,收件人可以与发件人一样 主题:可以根据您的需要,设置相关的邮件主题 其他照着上面填写即可。

5.手机监控设置

MEYE 手机监控,目前,支持的手机操作系统有: 塞班 S60, windows mobile, IPhone, Android 手机 手机监控的步骤为:

- 1. 对设备的编码参数进行设置,以便适应手机的网络带宽和解码性能
- 2. 设置手机的网络
- 3. 安装手机监控客户端
- 4. 运行手机监控客户端,设置手机客户端参数,在手机客户端上观看视频

5.1 设备编码设置

要实现手机监控,需要先对编码参数进行设置,进入主菜单->系统设置->编码设置,如图:

主菜单->系统	设置->编码设置			X
通道 编码模式 分辨率 (FPS) 码流控制 画质 码流值(Kb/S) I帧间隔(S) 视频/音频	1 H.264 CIF(352×288) 25 可变码流 较差 192 2		组合编码 模式 窄带 CIF(352×288) 12 可变码流 较差 107 2	 ✓ ●
		高级	保存	取消

将组合编码启用,模式设置为"窄带传输",分辨率设置为 CIF,帧率设置为 12 帧,码流控制选择"可变码流", 画质选择"较差",其他参数保持不变,保存,需要重启才能生效。

5.2 手机网络设置

5.2.1 通过 3G/EDGE/GPRS 访问

通过 3G/EDGE/GPRS 访问硬盘录像机,要求手机以 NET 方式上网,而不是走代理服务器的 WAP 方式移动用户请设置为 cmnet,联通用户设置为 uninet,以下以移动用户为例说明,手机如何设置 NET 方式上网。

1. 从"开始"->"设置"->"连接"



2. 然后	ī点击.	"连接"	进入设置负面,	选择	"高级"
-------	------	------	---------	----	------

	矝 设置	# [‡] Yıl €€ ok
	连接	0
	选择自动使用的网络。 	_
	选择网络 拨号规则]]
	创建 Intranet 地址例外。 例外…]
3. 点击"选择网络",在程	任务 高级 ▲ 序自动连接到 internet 时,新建 》设置 我的 ISP 名称 1 请为这些设置输入名称: [cmnet]	生一个网络,命名为 cmnet ¥☆ えるく ok ②
	删除设置	
在"调制解调器"中新建一个	常规 <mark>调制解调器 代理服务器设置</mark> 	↓ 择调制解调器为"电话线路(GPRS)"
	设置 cmnet 占未并按位现有连接可查考更多选项。	∔ੇ ਨੇ ਵਿੱਹਕ
	CHC	
	9 角辑	新建
	常规 调制解调器 代理服务器设置	
	<u></u>	

🔧 设置	##	Yal ⊀€	
新建连接			2
请为连接输入名称: cmnet]		
选择调制解调器: 电话线路(GPRS) ▼]		

访问点名称输入"cmnet"

用户名, 密码, 域都为空

400月	تب	r− <i></i>
윩 设置		🐣 🗱 🖫 🐵
cmnet		0
访问点名称: cmnet		

and the second second

L1E	Д	守武	l
上—22	ىت	75,9%	

完成,如下

👌 设置		🐣 🗱 🗐 🕼 ok			
cmnet		2			
点击并按住现有连接可查看更多选项。					
名称	号码				
Ocmnet	cmnet				
	-541) (1)	扁辑 新建			
常规调制解调器	代理服务器设置				
	A				

最后在程序自动连接到 internet 时,使用选择刚刚新建的 cmnet

🤧 设置 🛛 🗰 🏹 📢 🗖
网络管理
在程序自动连接到 Internet 时,使用:
cmnet 🗸 🗸
编辑 新建
My Work Network 👻
编辑 新建
<u>.</u>

设置好后,可以在手机的 IE 中输入http://www.baidu.com/,能正常访问说明设置成功

5.3 MEYE 手机监控设置

5.3.1 启用手机监控

从设备的主菜档-> 系统设置-> 网络服务,进入"手机监控设置"页面,如果无该页面,说明你的程序版本偏低,请 升级新的版本



图 4.23 手机监控设置

【启用】选择了启用,设置方可生效;

【端口】 手机监控的端口号,默认为 34599,如需通过手机访问设备,要在路由器上对该端口号进行映射。

5.3.2 安装手机监控客户端

手机监控客户端, 在随机光盘的"配套工具"->"手机监控"->"MEYE"目录下:

MEYE_WM. cab: window mobile 操作系统的智能手机监控客户端安装软件(如: HTC, 多普达的手机基本都是使用该操 作系统)

MEYE_SB_S60_3rd.sisx: 塞班 S60 第 3 版操作系统的智能手机监控客户端安装软件(如:诺基亚的 N71、N73、N75、N76、N77、N78、N79、N80、N81、N81(8GB)、N82、N85、N91、N91(8GB)、N92、N93、N93i、N95、N95(8GB)、N96、E50、E51、E60、E61、E61i、E62、E63、E65、E66、E70、E71、E90、3250、3250XM、5320XM、5500、5700XM、5710、6110、6120c、6120SN、6121、6122c、6124c、6290)

MEYE_SB_S60_5th.sisx: 塞班 S60 第 5 版操作系统的智能手机监控客户端安装软件(如:诺基亚的 5800XM、N97) MEYE_Android.apk: Android 操作系统的智能手机监控客户端安装软件(如:G1、HTC Magic、Samsung Galaxy、

HTC Hero、HTC Tattoo 及 Motorola CLIQ)

注:如果您是苹果的手机,可以用手机直接到 appstore 上搜索 vMeye,进行在线安装

将你手机对应的安装包,拷贝到手机上进行安装(苹果手机可直接到 appstore 上进行在线安装)。

5.3.3 客户端参数设置

以下以 window mobile 的手机为例,介绍如何对手机监控客户端进行参数设置,其他操作系统的手机也类似。 安装好后在"程序"中可以看到"Moveeye"图标,如下图:



双击该图标,运行客户端,如图:



选择"设置"进行参数设置界面,如图:

🔗 MoveE	ye		₽ #	Ÿ∦ Ør∣ok
用户名:	admin		·]	
密 码:				
服务器:	60, 12, 9	9. 26		
端口:	34598			
备 注:	test			
确知	Ξ	历史记录		
[] 自动	连接	● 中文 ○ English		
v20100324	-10			
		ھ		

用户名:登录设备的用户名

密码: 登录设备的密码

服务器: 设备的公网 IP 地址或者域名

端口:为5.3.1节启用手机监控中设置的端口号,该端口号需要在路由器上做映射

自动连接:选中自动连接时,当你打开客户端时会自动连接设备,并调出默认通道的图像

历史纪录:可以保存多个设备的纪录信息

注: 这里用户名和密码与 IE 访问时的用户名和密码是一样的

确定后,将会进行登录,如果正常,您将可以看到监视画面



可以选择"通道"进行通道切换,如图:



其中 cam01-04, cam05-08 为, cam09-12, cam13-16 等为多画面通道, 如图:

